

Design

Antonino Sciortino

Descrizione

Gazebo per esterni.

Struttura

Acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Ruote in nylon.

Cinghie

Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici.


Solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu (il massimo assoluto della scala è 8); col passare del tempo, in condizioni atmosferiche estreme, il colore può perdere di intensità.

Tende

Disponibili tende fluttuanti in tessuto bianco in poliestere (Trevira CS).

Peso

Struttura: 75 kg



Finiture



OMB001-01-01
inox smoke / belt grey



OMB001-02-01
inox milk/ belt grey

Manutenzione

Acciaio inox

In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda. Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua.

Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un

risultato ottimale.

Per eliminare eventuali impronte presenti sulla superficie, utilizzare detergente per vetri o ammoniacca, risciacquare accuratamente e asciugare con un panno.

In caso di macchie ostinate o graffi, si consiglia un prodotto detergente e lucidante specifico per l'acciaio inox. Provare il prodotto in un punto nascosto, prima di procedere con il trattamento completo del mobile.

Non usare spazzole metalliche, prodotti abrasivi, candeggina, sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

Cinghie

Spazzolare oppure trattare l'area interessata con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. Non usare prodotti abrasivi, sostanze acide o solventi chimici aggressivi.